

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN DYWANOWYCH Z WŁÓKIEN NATURALNYCH
(w użytku domowym)

Dotyczy czyszczenia włókien:

- wełna,
- jedwab
- wiskoza
- kozia sierść
- kokos
- juta
- trawa morska itp.

PIELĘGNACJA CODZIENNA

- a) codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem kolumnowym z szczotką walcową **Odkurzacz Carpetlife** – zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi odkurzacza oraz dokładne stosowanie wskazań w instrukcji
- b) powstałe plamy usuwać odplamiaczem **Alibaba**
 - używając odplamiacza należy spryskać białą, bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przyduszając spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie i przyciskając do plamy usunąć pozostałości odplamiacza
- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy zalecany odplamiacz nie powodują zmian w wyglądzie wykładziny, dywanu lub chodnika

CZYSZCZENIE OKRESOWE

- a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**
- b) usunąć plamy wg opisu w Pielęgnacja Codzienna
- c) nanieść na powierzchnię równą warstwę produktu **Piana Aktywna**
- d) w przypadku wysokiego runa wykładziny lub dywanu (długie włókno powyżej 14 mm) można Pianę Aktywną wczesać między włókna miękką, delikatną szczotką
- e) UWAGA: podczas czyszczenia wykładzin, dywanów lub chodników z jedwabiu lub jedwabiu wiskozowego po naniesieniu Piany Aktywnej nie dotykać włókien przez 4 godziny
- e) pozostawić wszystko na czas minimum 4 godzin

- f) po czasie minimum 4 godzin odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**

Czyszczenie większych zabrudzeń

- a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**
 g) usunąć plamy wg opisu w Pielęgnacja Codzienna
 h) rozpylić na czyszczonej powierzchni produkt **FreschUp 2in1**
 b) nanieść na powierzchnię równą warstwę produktu **Piana Aktywna**
 c) w przypadku wysokiego runa wykładziny lub dywanu (długie włókno powyżej 14 mm) można **Pianę Aktywną** wczesać między włókna miękką, delikatną szczotką
UWAGA: nie stosować do wykładzin, dywanów lub chodników z jedwabiu lub jedwabiu wiskozowego
 d) pozostawić wszystko na czas minimum 6 godzin
 e) po czasie minimum 6 godzin odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**

Przydatne produkty:



Piana Aktywna



Fresh Up 2 w 1



Alibaba



Baygard

Piana Aktywna – sucha piana w spray'u z doskonałymi substancjami czyszczącymi przeznaczona do materiałów wrażliwych na wodę, oraz do wszystkich bez wyjątku włókien stosowanych w dywanach i wykładzinach dywanowych, bez względu na ich długość i grubość; usuwa codzienne zabrudzenia z dywanów, wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych, tapicerek samochodowych itp.
 - wydajność 0,400 l = 12 m²

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych;
 - PH = 10,0; zużycie – 1 liter = 40 m² wyczyszczonej wykładziny

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę;

- PH – 6,5
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1)

Alibaba – odplamiacz do usuwania rozpuszczalnych w wodzie plam; nie zawiera rozpuszczalników; przeznaczony do wszystkich włókien naturalnych

- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone